

# DitooPro Bluetooth Hoparlör

Müzik dinlemenin yanı sıra oyun oynayabileceğiniz, ses kaydedebileceğiniz DitooPro Bluetooth Hoparlörü dijital asistanınız olarak da kullanabilirsiniz.

## Kutu İçeriği

DitooPro Bluetooth Hoparlör  
USB Type-C Şarj kablosu  
Kullanım Kılavuzu



DitooPro



User manual



USB Type-C  
charging cable

## Ürün Detayları

### 1. "m" tuşu

Menüye girmek/çıkarmak için tuşa basın.  
Klavye ışığını açmak/kapatmak  
için tuşa basılı tutun.

### 2. '+' tuşu

Tuşa bir kere basarak ses seviyesini artırın.  
Tuşa basılı tutarak parlaklığı artırın.

### 3. "★" tuşu

Işığın işlevini değiştirmek için tuşa basın.  
Işık efektini değiştirmek için tuşa basılı tutun.

### 4. "←" tuşu

Önceki parçaya geçmek için tuşa basın.  
En son ışık efektine geçmek için tuşa basılı tutun.

### 5. "—" tuşu

Ses seviyesini azaltmak için tuşa basın.  
Parlaklığı azaltmak için tuşa basılı tutun.

### 6. "→" tuşu

Sonraki parçaya geçmek için tuşa basın.  
Sonraki ışık efektine geçmek için tuşa basılı tutun.

### 7. Joystick tuşu

Joystick tuşunu kendinize doğru hafifçe çekerek müziği oynatın/durdurun veya aramayı cevaplayın/bitirin.  
Joystick tuşunu kendinize doğru daha uzun çekerek ses kaydına başlayın.

### 8. Ses kanalları tuşu

Tuşu kendinize doğru hafifçe çekerek ses kanalları arasında gezebilirsiniz.  
Bluetooth bağlantısını kesmek için tuşa çift tıklayın.

### 9. Batarya ışık göstergesi

Herhangi bir tuşa basarak batarya durumunu öğrenebilirsiniz.

### 10. Bas çıkışı

### 11. Arka giriş bölümü


### 12. Resetleme deliği

### 13. USB-C Şarj girişi

### 14. AÇ/KAPAT tuşu

Ses modlarını değiştirmek için tuşa basın.  
(Bluetooth/USB ses/ TF kart)  
Bluetooth bağlantısını iptal etmek için tuşa iki kere basın.  
Hoparlörü açmak/kapatmak için tuşa basılı tutun.

### 15. TF kart girişi



## DitooPro Menü Kullanımı

1. Menüyü aktif hale getirmek için "M" tuşuna basın.
2. Ses/ Oyun/ Alarm/ Araçlar/ Resim özellikler arasında geçiş yapmak için "← →" tuşlarına basın.
3. Seçtiğiniz özelliği onaylamak için Joystick tuşunu hafifçe kendinize doğru çekin. Seçili özellikten çıkıp menüye dönmek için "M" tuşuna basın.

### Ses Geçişleri:

Bluetooth/ SD kart arasında ses geçişi yapmak için joystick tuşunu kendinize doğru hafifçe çekin ardından "← →" tuşları ile geçiş yapın.

### Oyun Geçişleri:

Slot machine/ Dice/ Magic 8/ Blocks/ Flap bird/ Snake/ Racing oyunları arasında geçiş yapmak için "← →" tuşlarını kullanın. Seçim yapmak için joystick tuşunu kendinize doğru hafifçe çekin. Çıkış yapmak için ⌘ tuşuna basın.

### Alarm Geçişleri:

Saat ayarlarını değiştirmek için "+ -" tuşlarına basın. Seçili ayarları onaylamak ve alarm kurmak için joystick tuşunu kendinize doğru hafifçe çekin.

Saat ayarlarını sıfırlamak veya çıkış yapmak için "M" tuşuna basın. Daha fazla bilgi için alarm ayarları paragrafını okuyun.

### Araç Geçişleri:

Scoreboard/ Kronometre/ Gürültü Ölçer/ Zamanlayıcı arasında geçiş yapmak için "← →" tuşlarını kullanın. Seçim yapmak için joystick tuşunu hafifçe kendinize doğru çekin. Çıkış yapmak için "M" tuşuna basın.

### Çizim aracı:

Çizim aracını aktifleştirmek için joystick tuşunu kendinize doğru hafifçe çekin.

1. Uygulamada oluşturduğunuz pixel art tasarımları arasında geçiş yapmak için "← →" tuşlarını kullanın. Seçim yapmak için joystick tuşunu hafifçe kendinize doğru çekin.

2. İmleci hareket ettirmek için "+ -" "← →" tuşlarını kullanın. Piksel karelerinin içini boyamak için joystick tuşunu kendinize doğru hafifçe çekin.

3. Piksel art tasarımının bitmiş halini görmek için ⌘ tuşuna basın ya da "M" tuşuna basarak çıkış yapın.

# DitooPro Bluetooth Hoparlöre Bağlantı Nasıl Kurulur?

## Mobil Uygulamayı İndirin

Divoom uygulamasını Apple Store ve Google Play Store'da bulabilirsiniz.




Download the Divoom from the App Store and Google Play\*

## Apple IOS

Bluetooth ayarlarından 'DitooPro-audio' cihazına bağlanın, daha sonra Divoom Smart APP'in bluetooth ayarlarından 'DitooPro-light' seçeneğine bağlanın.\*

\*Bu bağlantı şekli sadece Apple IOS uygulaması için geçerlidir.




FOR APPLE IOS

## Android

Bluetooth ayarları veya uygulamadan 'DitooPro-audio' ya da 'DitooPro-light' seçeneğine bağlanın.

\*Bu bağlantı şekli sadece ANDROID uygulaması için geçerlidir.





FOR ANDROID

## DitooPro ile Ses Kaydı Nasıl Başlatılır?

1. Ses kaydını başlatmak için joystick tuşunu kendinize doğru çekin ve basılı tutun.
2. Kaydı sonlandırmak için joystick tuşunu kendinize doğru çekin, joystick tuşunu ikinci kez kendinize doğru çekerek kaydettiğiniz ses kaydını dinleyebilirsiniz.


\*Kaydettiğiniz sesi dinledikten sonra kayıt otomatik olarak silinecektir.



## MANUEL ALARM NASIL KURULUR?

1. Alarm ayarları menüsüne geçmek için "M" tuşuna basın.
2. Yaptığınız saat ayarlarını onaylamak ve kaydetmek için joystick tuşunu kendinize doğru hafifçe çekin.
3. Saat ayarlarını değiştirmek için "+" -" tuşlarına basın. Ayarları kaydetmek için joystick tuşunu kendinize doğru hafifçe çekin.
4. Alarm ayarlarını onaylamak/aktifleştirmek için joystick tuşunu kendinize doğru hafifçe çekin. Alarmı silmek için joystick tuşunu kendinize doğru hafifçe çekin ve kısa bir süre basılı tutun.


\* Sadece bir manuel alarm ayarı mevcuttur. Daha fazla alarm opsiyonu için lütfen aplikasyonu kullanınız.



## TF KART İLE SES NASIL ÇALINIR?

1. TF kartı taktığınızda ses otomatik olarak çalmaya başlayacaktır.
2. Mikro SD kart ile ses çalma modundan Bluetooth ile ses çalma moduna geçiş yapmak isterseniz "M" tuşuna basın. Joystick tuşunu kendinize doğru çekin ve bluetoothu seçin.
3. Sesi kontrol etmek için kontrol panelindeki tuşları kullanın (oynat/durdur/ses ayarı/parça atlamak).


\*Sadece MP3 formatındaki sesleri çalabilir. Maksimum hafıza kartı kapasitesi 64GB'tır.



## NASIL ŞARJ EDİLİR?

- 1.USB Type-C kablosunu şarj girişine takın.
2. Pil durumunu kontrol etmek için açma/ kapama düğmesine bir kere basın.
3. Cihaz şarj olurken gösterge ışığı yanar. Pil tamamen dolduğunda ışık otomatik olarak söner.

\* Lütfen 5V-2A şarj cihazı kullanın.



## Ürün Özellikleri

Ölçüler: 114.2 x 90 x 121.2 mm

Ağırlık: 533 gr

Sürücü boyutu: 48 mm

Güç çıkışı: 15W

Frekans aralığı: 30 Hz-20KHz

Sinyal Gürültü Oranı: 80 dB

Çalma süresi: 8 saat (ses düzeyi ve çevre koşullarına göre değişiklik gösterebilir)

Batarya kapasitesi: 5000 mAh

Batarya voltajı: 3.6V

Batarya dolma süresi: 4 saat

Şarj: 5V/2A

Bluetooth çekim aralığı: 10 metre/33 ft

## GARANTİ BELGESİ BİLGİLERİ:

1. Garanti süresi içinde ürününüz ile ilgili herhangi bir sorun oluştuğunda lütfen 0850 644 0 644 numaralı müşteri hizmetlerimizi arayınız. Ürün bilgisi, ürün ile ilgili merak ettiğiniz bir konu vs. için de müşteri hizmetleri destek hattımızdan bilgi alabilirsiniz.
2. Ürün garanti süresi 24 aydır. Bu süre, ürünün satın alındığı günden itibaren başlar. Bu süre içinde cihazda ya da cihazın parçalarında oluşan tüm sorunlar ücretsiz olarak onarılır. (Kullanıcı hatasından dolayı oluşan sorunlar garanti kapsamı dışındadır.)  
Onarımı mümkün olmayan sorunlarda ürünün yenisi ücretsiz olarak müşteriye gönderilir.
3. Ürünün faturasını atmayınız. Olası bir sorun ile karşılaştığınızda ürünün garanti başlangıç süresi, satış tarihi gibi bilgiler ancak fatura ile doğrulanabilir. Faturanızı kaybetmeniz durumunda müşteri hizmetlerimizle iletişime geçebilirsiniz.
4. Ürünün yanında verilen aksesuarların dışında başka hiçbir aksesuar ürün ile birlikte kullanılmamalıdır. Divoom'dan farklı bir markanın harici aksesuarlarından kaynaklanan sorunlar ürünü garanti kapsamı dışında bırakır.
5. Ürünün yetkili firma haricinde başka bir yerde onarımı ve tamir amaçlı içinin açılması ürünü garanti kapsamı dışında bırakır.
6. Garanti devredilemez.
7. Ürünün kullanım kılavuzundaki bilgilerinde farklı veya yanlış kullanım, düşürülmesi bir yere çarpılması veya bir ihmalden kaynaklı oluşan herhangi bir hasar garanti kapsamı dışındadır.
8. Müşteri, iade nakliye ücretlerinden sorumludur.

**Lütfen kullanılmış pilleri yerel yönetmeliklere uygun şekilde atınız ve kesinlikle yakmayınız. Bu üründe şarj edilebilir lityum iyon pil bulunmaktadır. Lütfen kendiniz çıkartmaya çalışmayınız**

**Bu ürünün garantisi Divoom tarafından sınırlandırılmıştır. Garanti hakkında daha detaylı bilgi için [divoom.com.tr](http://divoom.com.tr)'yi ziyaret edebilirsiniz.**

## GÜVENLİK REHBERİ



**Lütfen cihazı kullanmaya başlamadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.**

- Hoparlörü her zaman düz ve stabil yüzeyde kullanınız.
- En iyi ses kalitesini elde etmek için hoparlörün çevresine herhangi bir eşya koymayınız. Bu durum surround ses etkisini olumsuz etkiler.
- Hoparlörün açık kısımlarına herhangi bir yabancı cisim sokmayınız.
- Hoparlöre herhangi bir vurucu, kırıcı güç uygulamayınız.
- Hoparlörü kullandığınız oda ısısı ideal oda sıcaklığında olmalıdır. Hoparlörünüzü radyatör, elektrikli ısıtıcı, şömine ya da direkt güneş ışığı gibi tüm ısı kaynaklarından uzakta kullanınız.
- Hoparlörün olası bozulma durumunda kesinlikle kendiniz tamir etmeye çalışmayınız ve yetkili servisten destek alınız.
- Lütfen bu hoparlörü ıslak olan hiçbir yüzeyde kullanmayınız.

## UYGUNLUK BEYANI

**CE** Bu hoparlör, 16 Nisan 2014 tarihli Avrupa Parlamentosu Konseyi 2014/53/EU sayılı direktifin temel gerekliliklerini karşılamaktadır.



Hoparlör üzerinde X işareti bulunan atık konteyneri sembolü, cihazın kullanım ömrünün sonunda normal evsel atıklardan ayrı olarak uygun bir atık bertaraf tesisinde bertaraf edilmesi gerektiğini belirtir. Lütfen kullanılmış pilleri yerel yönetmeliklere uygun şekilde atınız ve kesinlikle yakmayınız.

Bu üründe şarj edilebilir lityum iyon pil bulunmaktadır. Lütfen kendiniz çıkartmaya çalışmayınız.

Bu ürün RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) (Belirli Zararlı Maddelerin Kullanımını Kısıtlama) yönetmeliği ile uyumludur. Elektrikli ekipmanlarda belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanmasına ilişkin 8 Haziran 2011 tarihli Avrupa Parlamentosu ve konseyinin 2011/65/EU direktifine uygundur.

Bu cihaz, FCC Kurallarınının 15. Bölümüne uygundur. Aşağıdaki iki koşul bu operasyona tabidir.

1. Bu cihaz zararlı elektromanyetik dalgalara neden olamaz.
2. Cihaz kullanım esnasında çevresinde çeşitli parazitlerden etkilenebilir bu durum Divoom'un sorumluluğunda değildir.

## ÜRÜN GARANTİ BELGESİ KARTI

Ürün ismi		Seri numarası	
Satın alınan mağaza		Satın alınan tarih	
Satın alanın ismi		İletişim bilgileri	
Satın alanın adresi			

Divoom resmi website adresi: <http://www.divoom.com.tr/>

Divoom garanti belgesi bilgileri

Divoom müşteri hizmetleri destek hattı: 0850 644 0 644

Divoom müşteri hizmetleri Email: [info@divoom.com.tr](mailto:info@divoom.com.tr)

**Divoom iade adresi:**

Cevizli Mah. Cevizli D-100 Güney Yanyol Cad. No:2 AA Kartal/İstanbul

## **GARANTİ ŞARTLARI**

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
  - a- Sözleşmeden dönme,
  - b- Satış bedelinden indirim isteme,
  - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,**ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,** haklarından birini kullanabilir.
- 4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
  - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;**tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününü**, binek otomobil ve kamyonetler için ise **45 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

# GARANTİ BELGESİ

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Ünvanı : MAİ GRUP DANIŞMANLIK VE  
ELEKTRONİK TİCARET A.Ş.

Adresi : Cevizli Mah. Cevizli D-100 Güney Yanyol  
Cad. No:2AA Kartal

Şehir : İSTANBUL

Posta Kodu : 34865

Tel. : 0850 644 0 644

E-Posta : musterihizmetleri@desibela.com

V.D. ve No : Kartal - 6101015506

## Yetkilinin İmzası Ve Firmanın Kaşesi

MAİ GRUP DANIŞMANLIK  
VE ELEKTRONİK TİC. A.Ş.  
Cevizli Mah. Cevizli D-100 Güney Yanyol Cad.  
No 2 AA Kartal/İSTANBUL/ Tel:0850 644 0 644  
Kartal V.D. V.N. 6101015506 Tic. Sic. No:181202-5

## Malın

Cinsi : Bluetooth Hoparlör  
Markası : Divoom  
Modeli : Ditoo Pro  
Garanti Süresi : 2 YIL  
Azami Tamir Süresi : 20 İş Günü  
Bandrol No :

# GARANTİ BELGESİ

## SATICI FİRMA

Ünvanı : .....

Adres : .....

Şehir : .....

Posta Kodu : .....

Telefon : .....

Faks : .....

E-Posta : .....

Fatura Tarih ve Sayısı;

Teslim Tarih ve Yeri;

Yetkilinin İmzası Ve Firmanın Kaşesi